

Laser ohne Funktion, fährt aber den Bereich ab ?

Der AN und AUS Befehl im GCode ist bei dir (möglicherweise) FALSCH

AN = M400 : G6 S1

AUS = M400 : G6 S0

Eindeutige ID: #1047

Verfasser: Gonzo

Letzte Änderung: 2021-12-30 23:03