

Mein Laser schafft es nicht was zu Lasern ?

Die richtige Höhe eingestellt ? Standart ist 50 mm + das was du Lasern möchtest

Laser geht an ? Blaues licht kommt aus dem Laser ? Wenn nein KABEL KONTROLLIEREN

! ACHTUNG ab hier auf EIGENE GEFAHR + SCHUTZBRILLE und SOWENIG WIE MÖGLICH IN DEN LASER SEHEN !

Ich selber brauchte diesen Schritt noch nicht ausführen , das habe ich in einem Forum mal aufgeschnappt deshalb Garantiere ich auch nicht auf Vollständigkeit.

Laserstrahl fokussiert (Schmal oder Breit) ? Der Optimale Strahl ist so Gross wie ein Nagelkopf, du kannst ihn **einstellen** mit einem Schwarzen matten Papier , einer Punktgrafik als BMP.

Du Startest den Vorgang , Schaust kurz ,**STOPP** Drücken und drehst unter dem Laser an der Schraube...

Das Wiederholst du so oft bis der Strahl Perfekt ist

Sollte es dann auch nicht gehen **kann** dein Modul defekt sein

Sollte jetzt jemand mit den KOPF SCHÜTTELN und Sagen NEIN so ist das NICHT RICHTIG NIEMALS , dann bitte MELDEN dann ändere ich es oder lösche es.

Eindeutige ID: #1048

Verfasser: Gonzo

Letzte Änderung: 2021-12-31 00:09